

SNOW-MAN 15

◎ 内容に不明な点があるときは下記までお問い合わせください。

有限会社リンクープ

〒810-0062 福岡市中央区荒戸1-1-1 柴藤ビル2F


〒162-0064 東京都新宿区市谷仲之町2-10 合羽坂テラス3F

www.lynnbelys.com
info@lynnbelys.com


ILKW.

SNOWMAN15 PORTABLE

How to Install



Control



Component

重量 : 0.4kg

適合光源 : LED T16 CL 3W (2700K / G4)

定格 : DC5V

付属品 : USB-Cケーブル 1m

推薦アダプタ : 5V1A

*アダプタは付属しておりません。

Assembly

1. G4LED電球を本体のソケットに挿入してください。
2. シェードを本体のプラケットに回して取り付けてください。
3. USB-Cケーブルを本体のポート、そしてアダプタ等に挿入し、充電してください。

Power button

本体底面のボタンをタッチすることで、点灯・消灯の切り替え、明るさの調整ができます。

- 1) 100%点灯：約5時間
- 2) 60%点灯：約12時間
- 3) 20%点灯：約170時間
- 4) 消灯

Timer

点灯中、ボタンを2秒間タッチすることで、タイマー設定ができます。

- 1) 30分モードオン：赤色インジケータランプが1回点滅
- 2) 60分モードオン：赤色インジケータランプが2回点滅
- 3) タイマーオフ：赤色インジケータランプが2秒間1回点滅

Battery

バッテリーのフル充電には約5時間を要します。

充電中、バッテリー残量を確認できます。

100%：緑色インジケータランプが点灯

50-99%：緑色インジケータランプが2回点滅

50%未満：緑色インジケータランプが1回点滅

*充電が10%未満になるとランプが2回点滅します。