

SNOW-MAN 22

◎ 内容に不明な点があるときは下記までお問い合わせください。

有限会社リンインクープ

〒810-0062 福岡市中央区荒戸1-1-1 柴藤ビル2F


〒162-0064 東京都新宿区市谷仲之町2-10 合羽坂テラス3F

www.lynnbelys.com
info@lynnbelys.com


ILKW.

SNOWMAN22 TABLE
SNOWMAN22 FLOOR

How to Install



Control



Component

重量 : TABLE / 2.1kg

FLOOR / 4.4kg

光源 : 内蔵LED 7W (2200-6500K)

定格 : DC5V

ケーブル : USB-C 1.9m

推薦アダプタ : 5V3A (15W以上)

*アダプタは付属しておりません。

付属品 : コントローラ取付チップ

Assembly

- ベースを本体の底部に回して取り付けてください。
- シェードを本体のブラケットに置いてください。
- ブラケットにあるネジを締めてください。
ネジは強く締めすぎないよう注意してください。
- USB-Cケーブルをアダプタ等に挿入してください。

Magnet Attachment

コントローラ背面にマグネットを埋め込んでいるため、スチール製品に取り付けることができます。
また、付属の取付チップをお好きな場所に貼り付けることで、様々な場所にコントローラを取り付けることができます。

Power and Dimming Button (SLIDE)

コントローラ中央のボタンをスライドすることで、点灯・消灯、明るさの調整ができます。

Color Temperature Conversion (C)

コントローラの左部分(C)をタッチすることで、5段階の色温度モードを変更できます。

- 2700K
- 4000K
- 6500K
- 2200K
- 2200K (キャンドルモード)

*スライドで消灯させても、直前の色温度が記憶されています。

Timer (T)

コントローラの右部分(T)を2秒間タッチすることで、タイマー設定ができます。

- 30分モードオン : ランプが1回点滅
- 60分モードオン : ランプが2回点滅
- 90分モードオン : ランプが3回点滅
- タイマーオフ : ランプが2秒間1回点滅

*ソフトウェアにより、タッチの間隔は1秒以上あけて動作するように設定されているため、2-3秒あける意識でゆっくりタッチしてください。

むやみに早く押したり連打すると、コントローラの故障につながります。